Designed by iLuv in New York

Haut-parleur et dispositif mains libres sans fil Bluetooth® résistants aux éclaboussures

Guide de Démarrage Rapide

MobiCup / iSP165

Bienvenue.

iLuv® | Innovative Lifestyle Unquestionable Value®

CONTENU

Haut-parleur et dispositif mains libres sans fil Bluetooth® résistants aux éclaboussures | iSP165

CONTENU DU PACK 3
CHARGEMENT 4
CONTRÔLES 5
COUPLAGE (iPhone) 6,7,8
DÉPANNAGE 9
FONCTION MAINS-LIBRES 10
CONNEXION D'AUTRES APPAREILS 11
GARANTIE 12

CONTENU DU PACK

Câble de chargement USB

Unité principale MobiCup

CHARGEMENT

*Rechargez complètement MobiCup avant la première utilisation

Connectez le câble de chargement au port micro USB sur le côté de l'appareil

Raccordez l'autre extrémité du câble à une source de recharge USB de 5 V*

* L'indicateur à DEL sera rouge durant la recharge et s'éteindra une fois qu'elle sera terminée

* L'indicateur à DEL clignotera en rouge pour signaler que la charge de la batterie est faible

CONTRÔLES



Augmenter le volume
(Pour une utilisation optimale, assurez-vous que le niveau de volume de votre appareil compatible Bluetooth est au maximum)

Piste précédente

Piste suivante

Diminuer le volume

Lecture/Pause
Appairage
(Appuyer + maintenir enfoncé)
Appeler/Recevoir

Contrôles résistants aux éclaboussures:

Offre une protection contre des précipitations normales (non submersible et ne peut pas être utilisé en eau profonde)

COUPLAGE (iPhone)

Appairage avec Bluetooth
(paramètres affichés pour l'iPhone 5, ceux de votre appareil peuvent différer)

1 Accédez à « Paramètres »/« Bluetooth »

Allumez MobiCup
(Interrupteur situé à l'avant de l'appareil)

COUPLAGE (iPhone)

2 Activez Bluetooth/Détectez les appareils Bluetooth à proximité

3 Attendez qu'apparaisse « iLuv MobiCup » sur votre appareil, puis autorisez la connexion

*Si « iLuv MobiCup » n'apparaît pas, appuyez sur ⏯ et maintenez enfoncé pendant 5 secondes, puis répétez l'étape 2

Le témoin à LED va clignoter rapidement en rouge/bleu

4 Une fois apparié, l'écran de l'iPhone indiquera qu'il est « Connecté »

*Si vous êtes invité à saisir un code NIP, saisissez « 0000 »



Le témoin à LED clignotera lentement en bleu une fois la connexion établie

Le couplage a réussi!

Remarque: Pour une utilisation optimale, assurez-vous que le niveau de volume de votre smartphone est au maximum

DÉPANNAGE

Si votre appareil rencontre des difficultés à se reconnecter au haut-parleur, essayez les étapes suivantes :

1. Appariez MobiCup avec votre appareil Bluetooth comme décrit dans les étapes 1 à 4.
2. Une fois apparié, désactivez le Bluetooth sur votre Smartphone puis réactivez.
3. Sélectionnez iLuv MobiCup lorsque cela apparaît afin d'activer et de sauvegarder les paramètres de reconnexion.

Si vous avez toujours du mal à reconnecter, veuillez visiter support.iLuv.com pour plus d'informations.

FONCTION MAINS-LIBRES



Fonction mains libres (haut-parleur)

Appuyez sur ☎ pour répondre aux appels entrants ; la lecture de la musique se mettra en pause

Appuyez de nouveau sur ☎ pour mettre fin à l'appel ; la lecture de la musique reprendra

CONNEXION D'AUTRES APPAREILS

Bluetooth:

1. Trouvez les paramètres de réseau sans fil ou Bluetooth sur votre appareil et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
2. Autorisez votre appareil à rechercher des dispositifs Bluetooth à proximité.
3. Sélectionnez « iLuv MobiCup » lorsqu'il apparaît sur votre appareil. Si un code PIN vous est demandé, saisissez « 0000 ». Une fois apparié, votre appareil indiquera qu'il est « connecté ».
4. Si vous rencontrez une quelconque difficulté lors de l'appairage, consultez le manuel de votre mobile pour les instructions d'appairage spécifiques.

Port AUX-IN (situé sur le côté)

Connexion filaire:

1. Connectez le câble AUX-IN (non fourni) à la prise casque ou line-out de votre appareil audio et branchez l'autre extrémité du câble.
2. Faites glisser l'INTERRUPTEUR pour allumer l'unité. Le témoin à LED rouge situé au sommet va s'allumer pour signaler qu'il est en mode AUX-IN.
3. Appuyez sur le bouton + ou – pour ajuster le volume désiré. (Remarque : le bouton Lecture/pause ne fonctionne qu'en mode Bluetooth, il ne contrôle pas les appareils auxiliaires)

GARANTIE

ONE YEAR LIMITED WARRANTY | UNE GARANTIE LIMITEE D'AN
GARANTIA LIMITADA DE UM ANO | GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
EINEM JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE | GARANZIA LIMITATA UN ANNO
1년 제한 보증 | 壹 年 有 限 保 證 | 一年有限保证
1年 制限保證 | 1 JAAR VOOR BEPERKTE GARANTIE

EUROPEAN UNION

TWO YEAR LIMITED WARRANTY | GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS
GARANTIA LIMITADA DE DOIS | GARANTÍA LIMITADA 2 AÑOS
ZWEI JAHREN EINGESCHRÄNKTE GARANTIE | GARANZIA LIMITATA DUE ANNI
2년 제한 보증 | 两年有限保证
2年 制限保證 | 2 JAAR VOOR BEPERKTE GARANTIE

Please register your product at www.iLuv.com/reg

iLuv®, Innovative Lifestyle Unquestionable Value® and GreeNology® trademarks are the exclusive properties of jWIN Electronics Corp. and are registered with the U.S. Patent and Trademark Office, and may be registered or pending registration in other countries. The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by iLuv Creative Technology is under license. All other iLuv® trademarks, service marks, and logos may be registered or pending registration in the U.S. or in other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. © 2013 iLuv Creative Technology. Printed in China.

COMPLIES WITH FCC PART 15 RULES
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10
COMPLIES WITH RSS-210 OF INDUSTRY CANADA

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.